


36 079 KS0 VERIS DIGITALE WASCHTISCHBATTERIE



ERSATZTEILE, Mai 2008 – jetzt

- 1: Mousseur (Bestell-Nr. 48009000)
- 2: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 48003000)
- 3: Befestigungsklammer (Bestell-Nr. 6554100M)
- 4: Mischereinheit (Bestell-Nr. 45990000)
- 4.1: Befestigungsklammer (Bestell-Nr. 6554100M)
- 5: Temperaturfühler (Bestell-Nr. 42349000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807KS0)
- 6.1: Einstecknippel (Bestell-Nr. 45986KS0)
- 7: Batteriekasten mit Batterie (Bestell-Nr. 42741000)
- 7.1: Batterie (Bestell-Nr. 42886000)
- 8: Bedienpaneel (Bestell-Nr. 65724KS0)
- 9: Steckernetzteil 230 V (Bestell-Nr. 65790000)
- 10: Wandnetzteil 110-240 V (Bestell-Nr. 36078000)*

*Sonderzubehör