


36 343 000 ALLURE F-DIGITAL DIGITALE WASCHTISCHBATTERIE



ERSATZTEILE, August 2016 – jetzt

- 1: Mousseur (Bestell-Nr. 13220000)
- 2: Digitale Fernbedienung für Wanne und Brause (Bestell-Nr. 36309000)
- 3: Abdeckplatte für Digitalen Controller (Bestell-Nr. 40710000)
- 4: Mischereinheit (Bestell-Nr. 48164000)
- 5: Batteriekasten mit Batterie (Bestell-Nr. 42393000)
- 5.1: Akku (Bestell-Nr. 42886000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 6.1: Einstecknippel (Bestell-Nr. 45986000)
- 7: Steckernetzteil 230 V (Bestell-Nr. 65790000)
- 8: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
- 9: Wandnetzteil 110-240 V (Bestell-Nr. 36078000)*
- 10: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 47727000)*
- 11: Sender-/Empfängereinheit (Bestell-Nr. 36356000)*
- 12: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 65815000)*

*Sonderzubehör