


**36 410 000 EUROECO COSMOPOLITAN E BLUETOOTH INFRAROT-ELEKTRONIK FÜR
WASCHTISCH, 1/2" OHNE MISCHUNG**



ERSATZTEILE, September 2014 – jetzt

1: Halterahmen (Bestell-Nr. 42419000)

2: Schaltnetzteil (Bestell-Nr. 42470000)

3: Magnetventil (Bestell-Nr. 42469000)

4: Auslauf (Bestell-Nr. 42445000)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)


5: Batteriekasten mit Batterie (Bestell-Nr. 42393000)*

5.1: Akku (Bestell-Nr. 42886000)

6: Fernbedienung für alle GROHE Infrarot-Armaturen (Bestell-Nr. 36407000)*

*Sonderzubehör


**36 410 000 EUROECO COSMOPOLITAN E BLUETOOTH INFRAROT-ELEKTRONIK FÜR
WASCHTISCH, 1/2" OHNE MISCHUNG**



ERSATZTEILE, Mai 2018 – jetzt

- 1: Halterahmen (Bestell-Nr. 42419000)
 - 2: Schaltnetzteil (Bestell-Nr. 42470000)
 - 3: Magnetventil (Bestell-Nr. 42469000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 42445000)
 - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
 - 5: Fernbedienung (Bestell-Nr. 36407001)*
- *Sonderzubehör

**36 410 000 EUROECO COSMOPOLITAN E BLUETOOTH INFRAROT-ELEKTRONIK FÜR
WASCHTISCH, 1/2" OHNE MISCHUNG**



ERSATZTEILE, September 2014 – Mai 2018

- 1: Halterahmen (Bestell-Nr. 42419000)
 - 2: Schaltnetzteil (Bestell-Nr. 42470000)
 - 3: Magnetventil (Bestell-Nr. 42469000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 42445000)
 - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
 - 5: Fernbedienung (Bestell-Nr. 36407001)*
- *Sonderzubehör