

37 682 000 **TASTERBETÄTIGUNG**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Dezember 1997 – jetzt

1: Abdeckplatte (Bestell-Nr. 43553000)

1.1: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

1.2: Halterahmen (Bestell-Nr. 43215000)

1.2.1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 4308500M)

2: Betätigungstaste (Bestell-Nr. 43685000)

3: Abdeckrahmen (Bestell-Nr. 43684000)

4: Taster (Bestell-Nr. 43660000)