



23 342 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 342 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, September 2018 – jetzt

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 2: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 5.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 5.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 6: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör