



23 551 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 551 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Juli 2019 – jetzt

1: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)

3: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)

4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)

6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör