



32 612 DC3 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**


- Farbe: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche




Pure Freude  
an Wasser



32 612 DC3 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



## 32 612 DC3 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE, Januar 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 48452DC0)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182DC0)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör