



32 618 DC3 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



32 618 DC3 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2019 – jetzt

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)